PARAMETRES

	CODE	XC706M	XC807M	XC811M	XC907M	XC911M
PARAMETRES DE CONFIGURATION – SECTION COMPRESSEUR						
Nombre de compresseurs	CpnU	●		●		●
Type de compresseurs	CtyP	●		●		●
Nombre d'étages	CPSt	●		●		●
Puissance compresseurs	PC1...PC9	●		●		●
Type de régulation	rty	●		●		●
Rotation automatique des compresseurs	Sty	●		●		●
Type de fréon	FtyP	●		●		●
Type de sonde (NTC – courant)	PbC	●		●		●
Lecture 4mA	PA04	●		●		●
Lecture 20mA	PA20	●		●		●
Calibration	CAL	●		●		●
Polarité entrée switch basse pression	SEP	●		●		●
Polarité entrée point de consigne réduit	rSIP	●		●		●
Polarité entrée niveau liquide	LLI	●		●		●
Polarité entrée alarme	ALIP	●		●		●
Polarité sortie vannes	StPP	●		●		●
Code de sécurité pour les paramètres de configuration (compresseurs)	PSc	●		●		●
PARAMETRES DE FONCTIONNEMENT – SECTION COMPRESSEURS						
Minutes	Pri	●		●		●
Heures	HoUr	●		●		●
Jour	DAY	●		●		●
Jour de la semaine	ndAY	●		●		●
Mois	Mont	●		●		●
Année	YAr	●		●		●
Unité de mesure de l'affichage	dEU	●		●		●
Largeur de la bande proportionnelle	Pbd	●		●		●
Temporisation entre 2 activations d'un même compresseur	onon	●		●		●
Temporisation entre l'arrêt et le démarrage du même compresseur	oFon	●		●		●
"don" et "dof" égaux ou différents	Cdn	●		●		●
Temporisation activation entre 2 étages différents 1...9	don1...don9	●		●		●
Temporisation arrêt entre 2 étages différents 1...9	doF1...doF9	●		●		●
Temporisation activation entre 2 étages différents	don	●		●		●
Temporisation entre l'arrêt de 2 étages différentes	doF	●		●		●
Durée minimale pendant laquelle un étage reste ON	donF	●		●		●
"don" activé pour la 1ére demande ON	FdLy	●		●		●
"dof" activée pour le 1er arrêt	dLF	●		●		●
Temporisation de la regulation à la mise sous tension	odo	●		●		●
Point de consigne minimum	LSE	●		●		●
Point de consigne maximum	HSE	●		●		●
Heure de demarrage du point de consigne réduit	StrS	●		●		●
Heure d'arrêt du point de consigne réduit	SPrS	●		●		●
Jours du point de consigne réduit	RSd1..RSd7	●		●		●
Unité de mesure pour le paramètre Aro	UAro	●		●		●
Inhibition alarme	Aro	●		●		●
Temporisation alarme sonde à la mise sous tension	PAo	●		●		●
Alarme basse pression	LAL	●		●		●
Alarme haute pression	HAL	●		●		●
Temporisation alarme haute et basse pression	tAo	●		●		●
Heures de fonctionnement pour la maintenance	SEr	●		●		●
Nombre maximum d'activations du switch pression	PEn	●		●		●
Intervalle dans le comptage d'activations du switch basse pression	PEI	●		●		●
Gestion des compresseurs en cas de défaut de sonde	CPP	●		●		●
Nombre de compresseurs ON en cas de défaut de sonde	SPr	●		●		●
Puissance engagée en cas de défaut de sonde	PoPr	●		●		●
Point de consigne pour les modules externes	LIt	●		●		●
Différentiel pour les modules externes	LId	●		●		●
Pression : relative/absolue	rELP	●		●		●
Verrouillage clavier	Loc	●		●		●
Intervalle d'enregistrement	dLI					●
Code de sécurité pour les paramètres de fonctionnement (compresseur)	PSo	●		●		●
Adresse du régulateur	Adr	●		●		●
PARAMETRES DE CONFIGURATION – SECTION VENTILATEURS						
Nombre de ventilateurs	nFn			●		●
Type de sonde pour la section condensation	PbC			●		●
Lecture 4mA	PA04			●		●
Lecture 20mA	PA20			●		●
Calibration	CAL			●		●
Polarité switch haute pression	SEP			●		●
Mot de passe pour les régulateurs de configuration (ventilateurs)	PSc			●		●
PARAMETRES DE FONCTIONNEMENT DES VENTILATEURS						
Unité de mesure par défaut	dEU			●		●
Largeur de la bande proportionnelle	Pbd			●		●
Temporisation entre le démarrage de deux étages différents	don			●		●
Temporisation entre l'arrêt de deux étages différents	doF			●		●
Rotation des ventilateurs	rot			●		●
Limite basse du point de consigne	LSE			●		●
Limite haute du point de consigne	HSE			●		●
Alarme basse pression (ventilateurs)	LAL			●		●
Alarme haute pression (ventilateurs)	HAL			●		●
Temporisation alarme haute et basse pression (température)	tAo			●		●
Nombre maximum d'activations du switch pression	PEn			●		●
Intervalle pour le comptage de l'activation du switch pression	PEI			●		●
Gestion des ventilateurs en cas de défaut de sonde	FPP			●		●
Nombre de ventilateurs en cas de défaut de sonde	FPr			●		●
Affichage de la pression de condensation: relative ou absolue	rELP			●		●
Mot de passe pour les paramètres de fonctionnement (ventilateurs)	PSo			●		●

● Présent