PARAMETRES

	CODE	XLR460	XLR470
REGULATION			
Point de consigne sonde 1	Set1	●	●
Point de consigne sonde 2	Set2	●	●
Différentiel sonde 1	Hy	●	●
Différentiel sonde 2	Hy2	●	●
Limite basse du point de consigne 1	LS	◆	◆
Limite haute du point de consigne 1	US	◆	◆
Limite basse du point de consigne 2	LS2	◆	◆
Limite haute du point de consigne 2	US2	◆	◆
Temporisation de l'activation des sorties au démarrage (sortie 1)	OdS	◆	◆
Temporisation de l'activation des sorties au démarrage (sortie 2)	Od2	◆	◆
Anti-court cycle (sortie 1)	AC	●	●
Anti-court cycle (sortie 2)	AC2	◆	◆
Durée compresseur ON en cas de défaut de la sonde 1	Con	◆	◆
Durée compresseur OFF en cas de défaut de la sonde 1	COF	◆	◆
Durée compresseur ON en cas de défaut de la sonde 2	Cn2	◆	◆
Durée compresseur OFF en cas de défaut de la sonde 2	CF2	◆	◆
Mode de régulation de la sonde 1	CH	◆	◆
Mode de régulation de la sonde 2	CH2	◆	◆
AFFICHAGE			
Unité de mesure de la température	CF	◆	◆
Résolution (avec / sans point décimal) en °C	rES	●	●
ALARMES			
Configuration alarme de la sonde 1	ALc	◆	◆
Alarme basse température pour la sonde 1	ALL	◆	◆
Alarme haute température pour la sonde 1	ALu	◆	◆
Différentiel de l'alarme température pour la sonde 1	ALH	◆	◆
Temporisation de l'alarme température pour la sonde 1	ALd	◆	◆
Temporisation de l'alarme température pour la sonde 1 au démarrage	dAo	◆	◆
Configuration alarme de la sonde 2	A2c	◆	◆
Alarme basse température pour la sonde 2	AL2	◆	◆
Alarme haute température pour la sonde 2	Au2	◆	◆
Différentiel de l'alarme température pour la sonde 2	AH2	◆	◆
Temporisation de l'alarme température pour la sonde 2	Ad2	◆	◆
Temporisation de l'alarme température pour la sonde 2 au démarrage	dA2	◆	◆
ENTREES ANALOGIQUES			
Calibration sonde d'ambiance	oF1	●	●
Calibration sonde d'évaporateur	oF2	◆	◆
Calibration sonde d'ambiance 2	oF3	◆	◆
Calibration sonde d'évaporateur 2	oF4		◆
Présence de la sonde d'évaporateur	P2P	◆	◆
Présence de la sonde d'évaporateur 2	P3P		◆
ENTREES DIGITALES			
Contrôle de l'ouverture de porte	OdC	◆	◆
Polarité de l'entrée switch de porte	i1P	◆	◆
Polarité de l'entrée digitale configurable	i2P	◆	◆
Temporisation de l'alarme entrée digitale	dId	◆	◆
HEURES ET JOURS DE VACANCES			
Heure actuelle	Hur	●	●
Minute actuelle	Min	●	●
Jour actuel de la semaine	UdA	●	●
Jour actuel	dAY	●	●
Mois	MOn	●	●
Année	YEA	●	●
Premier jour de vacances	Hd1	●	●
Second jour de vacances	Hd2	●	●
Troisième jour de vacances	Hd3	●	●
HORAIRES D'ECONOMIE D'ENERGIE			
Démarrage du cycle Economie d'Energie pendant les jours de travail	ILE	●	●
Durée du cycle Economie d'Energie pendant les jours de travail	dLE	●	●
Démarrage du cycle Economie d'Energie pendant les jours de vacances	ISE	●	●
Durée du cycle Economie d'Energie pendant les jours de vacances	dSE	●	●
Augmentation de la température pendant un cycle d'Economie d'Energie	HES	●	●
HORAIRES DE DEGIVRAGES			
Démarrage du dégivrage les jours de travail	Ld1-Ld8	●	●
Démarrage du dégivrage les jours de vacances	Sd1-Sd8	●	●
AUTRES			
Adresse série	Adr	◆	◆
Identification de la carte EEPROM	Ptb	●	●
Version du software (en lecture seulement)	rEL	●	●
Affichage de la première sonde	dP1	●	●
Affichage de la seconde sonde	dP2	●	●
Affichage de la troisième sonde	dP3	●	●
Affichage de la quatrième sonde	dP4		●

● Présent ◆ Présent et protégé par un code d'accès