# PARAMETRES

| | CODE | XR420C XW420L XW420V | XR460C XW460L XW460V |
|---|---|---|---|
| **REGULATION** | | | |
| Point de consigne sonde 1 | Set1 | ● | ● |
| Point de consigne sonde 2 | Set2 | ● | ● |
| Différentiel sonde 1 | Hy | ● | ● |
| Différentiel sonde 2 | Hy2 | ● | ● |
| Point de consigne minimum 1 | LS | ◆ | ◆ |
| Point de consigne maximum 1 | US | ◆ | ◆ |
| Point de consigne minimum 2 | LS2 | ◆ | ◆ |
| Point de consigne maximum 2 | US2 | ◆ | ◆ |
| Temporisation activation sortie à la mise sous tension | OdS | ◆ | ◆ |
| Temporisation activation sortie à la mise sous tension | Od2 | ◆ | ◆ |
| Temporisation anti-court cycle (sortie 1) | AC | ● | ● |
| Temporisation anti-court cycle (sortie 2) | AC2 | ◆ | ◆ |
| Durée compresseur ON en cas de défaut de sonde (1) | Con | ◆ | ◆ |
| Durée compresseur OFF en cas de défaut de sonde (1) | COF | ◆ | ◆ |
| Durée compresseur ON en cas de défaut de sonde (2) | Cn2 | ◆ | ◆ |
| Durée compresseur OFF en cas de défaut de sonde (2) | CF2 | ◆ | ◆ |
| Mode de régulation sonde 1 | CH | ◆ | ◆ |
| Mode de régulation sonde 2 | CH2 | ◆ | ◆ |
| **AFFICHEUR** | | | |
| Unité de mesure : Celsius ou Farenheit | CF | ◆ | ◆ |
| Résolution (avec ou sans point décimal) | rES | ● | ● |
| **ALARMES** | | | |
| Configuration alarmes sonde 1 | ALc | ◆ | ◆ |
| Alarme température minimum sonde 1 | ALL | ◆ | ◆ |
| Alarme température maximum sonde 1 | ALu | ◆ | ◆ |
| Différentiel alarme température sonde 1 | ALH | ◆ | ◆ |
| Temporisation alarme température sonde 1 | ALd | ◆ | ◆ |
| Temporisation alarme température sonde 1 à la mise sous tension | dAo | ◆ | ◆ |
| Configuration sonde | A2c | ◆ | ◆ |
| Alarme température minimum sonde 2 | AL2 | ◆ | ◆ |
| Alarme température maximum sonde 2 | Au2 | ◆ | ◆ |
| Différentiel alarme température sonde 2 | AH2 | ◆ | ◆ |
| Temporisation alarme température sonde 2 | Ad2 | ◆ | ◆ |
| Temporisation alarme température sonde 2 à la mise sous tension | dA2 | ◆ | ◆ |
| **ENTREES ANALOGIQUES** | | | |
| Calibration sonde d'ambiance | oF1 | ● | ● |
| Calibration sonde d'évaporateur | oF2 | ◆ | ◆ |
| Calibration sonde d'ambiance 2 | oF3 | ◆ | ◆ |
| Calibration sonde d'évaporateur 2 | oF4 | | ◆ |
| Présence sonde d'évaporateur | P2P | ◆ | ◆ |
| Présence sonde d'évaporateur 2 | P3P | | ◆ |
| **ENTREES DIGITALES** | | | |
| Contrôle ouverture de porte | OdC | ◆ | ◆ |
| Polarité entrée switch porte | i1P | ◆ | ◆ |
| Polarité entrée digitale configurable | i2P | ◆ | ◆ |
| Temporisation alarme entrée digitale | dId | ◆ | ◆ |
| **HEURE ET JOURS DE VACANCES** | | | |
| Heure actuelle | Hur | ● | ● |
| Minute actuelle | Min | ● | ● |
| Jour actuel de la semaine | UdA | ● | ● |
| Jour actuel | dAY | ● | ● |
| Mois | MOn | ● | ● |
| Année | YEA | ● | ● |
| Premier jour de vacances | Hd1 | ● | ● |
| Second jour de vacances | Hd2 | ● | ● |
| Troisième jour de vacances | Hd3 | ● | ● |
| **HORAIRE ECONOMIE D'ENERGIE** | | | |
| Heure de départ du cycle d'Economie d'Energie pendant les jours de travail | ILE | ● | ● |
| Durée du cycle d'Economie d'Energie pendant les jours de travail | dLE | ● | ● |
| Heure de départ du cycle d'Economie d'Energie pendant les jours de vacances | ISE | ● | ● |
| Durée du cycle d'Economie d'Energie pendant les jours de vacances | dSE | ● | ● |
| Augmentation de température pendant le cycle d'Economie d'Energie | HES | ● | ● |
| **HORAIRE DE DEGIVRAGE** | | | |
| Heure de départ dégivrage pendant les jours de travail | Ld1-Ld8 | ● | ● |
| Heure de départ dégivrage pendant les jours de vacances | Sd1-Sd8 | ● | ● |
| **AUTRES** | | | |
| Adresse série | Adr | ◆ | ◆ |
| Identification table EEPROM | Ptb | ● | ● |
| Version software (en lecture seule) | rEL | ● | ● |
| Valeur 1ère sonde | dP1 | ● | ● |
| Valeur 2ème sonde | dP2 | ● | ● |
| Valeur 3ème sonde | dP3 | ● | ● |
| Valeur 4ème sonde | dP4 | | ● |

● Présent ◆ Présent et protégé par mot de passe