

COMMENT COMMANDER

XH

XH240K

X	H				L	-	A	0	C	D	0
X	H	2	4	0	K	-	A	0	0	0	0

inox

-17.8

Merci de contacter Dixell pour la version inox et l'affichage en bleu

	A			C			D	
Alimentation				Buzzer			Unité de mesure	
1 = 24Vac				0 = Non			C = °C - %RH	
4 = 110Vac				1 = Oui			F = °F - %RH	
5 = 230Vac								

CLAVIERS

	H	6	2	0		-	0	0	C	D	0
--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---

inox

-17.8

Merci de contacter Dixell pour la version inox et l'affichage en bleu

		C						D	
Buzzer					Unité de mesure				
0 = Non					C = °C - %RH				
1 = Oui					F = °F - %RH				