PARAMETRES

	CODE	XM244L	XM440K	XM460K	XM463K	XM470K
REGULATION						
Point de consigne	Set	●	●	●	●	●
Différentiel	Hy	●	●	●	●	●
Limite basse du point de consigne	LS	◆	◆	◆	◆	◆
Limite haute du point de consigne	US	◆	◆	◆	◆	◆
Temporisation à la mise sous tension	OdS	◆	◆	◆	◆	◆
Temporisation anti-court cycle	AC	◆	●	●	●	●
Durée du fonctionnement continu	CCt	◆				
Durée compresseur ON en cas de défaut sonde	Con	◆	◆	◆	◆	◆
Durée compresseur OFF en cas de défaut sonde	COF	◆	◆	◆	◆	◆
AFFICHAGE						
Unité de mesure de la température	CF	◆	◆	◆	◆	◆
Résolution (avec / sans point décimal) en °C	rES	◆	●	●	●	●
Configuration de l'affichage local	Lod	◆	◆	◆	◆	◆
DEGIVRAGE						
Type de dégivrage	tdF	◆	●	●	●	●
Mode de dégivrage	EdF	◆	◆	◆	◆	◆
Point de consigne pour le dégivrage Smart	SdF		◆	◆	◆	◆
Température de fin de dégivrage	dtE		●	●	●	●
Température de fin de dégivrage (1er év.)	dt1	◆				
Température de fin de dégivrage (2ème év.)	dt2	◆				
Température de fin de dégivrage (3ème év.)	dt3	◆				
Température de fin de dégivrage (4ème év.)	dt4	◆				
Intervalle entre les cycles de dégivrage	IdF	◆	●	●	●	●
Durée maximale du dégivrage	MdF		●	●	●	●
Durée maximale du dégivrage (1er év.)	Md1	◆				
Durée maximale du dégivrage (2ème év.)	Md2	◆				
Durée maximale du dégivrage (3ème év.)	Md3	◆				
Durée maximale du dégivrage (4ème év.)	Md4	◆				
Affichage pendant le dégivrage	dFd	◆	◆	◆	◆	◆
Durée maximum de l'affichage après le dégivrage	dAd	◆	◆	◆	◆	◆
Temporisation au démarrage du dégivrage	dSd	◆				
Temps de drainage	Fdt	◆	◆	◆	◆	◆
Dégivrage après la mise sous tension	dPO	◆	◆	◆	◆	◆
Temporisation du dégivrage après un refroidissement rapide	dAF	◆				
Sélection de la sonde de dégivrage	dFP		◆	◆	◆	◆
VENTILATEURS						
Mode de fonctionnement des ventilateurs	Fnc	◆		◆	◆	◆
Temporisation des ventilateurs après le dégivrage	Fnd	◆		◆	◆	◆
Température d'arrêt des ventilateurs	FSt	◆		◆	◆	◆
Sélection de la sonde pour les ventilateurs	FAP	◆		◆	◆	◆
ALARMES						
Configuration des températures d'alarme	ALC	◆	◆	◆	◆	◆
Alarme haute de température	ALU	●	●	●	●	●
Alarme basse de température	ALL	●	●	●	●	●
Différentiel de l'alarme température	AFH	◆	◆	◆	◆	◆
Temporisation de l'alarme de température	ALd	◆	◆	◆	◆	◆
Temporisation de l'alarme de température à la mise sous tension	dAO	◆	◆	◆	◆	◆
Temporisation alarme à la fin du dégivrage	EdA	◆	◆	◆	◆	◆
Inhibition du relais alarme	tbA					◆
Sélection de la sonde d'alarme	ALP		◆	◆	◆	◆
ENTRÉES ANALOGIQUES						
Calibration de la sonde d'ambiance	Ot		●	●	●	●
Calibration de la sonde d'ambiance	oF1	●				
Calibration de la sonde d'évaporateur	OE		◆	◆	◆	◆
Calibration de la sonde d'évaporateur (1er év.)	oF2	◆				
Calibration de la sonde d'évaporateur (2ème év.)	oF3	◆				
Calibration de la sonde d'évaporateur (3ème év.)	oF4	◆				
Calibration de la sonde d'évaporateur (4ème év.)	oF5	◆				
Calibration de la sonde auxiliaire	O3		◆	◆	◆	◆
Présence de la sonde d'évaporateur 1	P2P	◆	◆	◆	◆	◆
Présence de la sonde d'évaporateur 2 ou de la sonde auxiliaire	P3P	◆	◆	◆	◆	◆
Présence de la sonde d'évaporateur 3	P4P	◆				
Présence de la sonde d'évaporateur 4	P5P	◆				
Sélection de la sonde régulation	Pbr		◆	◆	◆	◆
Sélection de la sonde d'Economie d'Energie	ESP		◆	◆	◆	◆
Augmentation de température pendant le cycle d'Economie d'Energie	HES		◆	◆	◆	◆
ENTRÉE DIGITALE						
Polarité de l'entrée Economie d'Energie	i1P		◆	◆	◆	◆
Polarité de l'entrée digitale configurable	i2P		◆	◆	◆	◆
Configuration de l'entrée digitale	i2F		◆	◆	◆	◆
Temporisation alarme de l'entrée digitale	dId		◆	◆	◆	◆
CONFIGURATION LAN						
Adresse série LAN	LAn		◆	◆	◆	◆
Synchronisation dégivrage maitre	LMd		◆	◆	◆	◆
Synchronisation du point de consigne	LSP		◆	◆	◆	◆
Synchronisation de l'affichage	LdS		◆	◆	◆	◆
Synchronisation ON/OFF	LOF		◆	◆	◆	◆
Synchronisation de la lumière	LLi		◆	◆	◆	◆
Synchronisation AUX	LAU		◆	◆	◆	◆
Synchronisation de l'Economie d'Energie	LES		◆	◆	◆	◆
Affichage sonde déportée	LSd		◆	◆	◆	◆
AUTRES						
Adresse série RS485	Adr	◆	●	●	●	●
Affichage de la sonde d'ambiance	dP1	●				
Affichage de la sonde d'évaporateur 1	dP2	●				
Affichage de la sonde d'évaporateur 2	dP3	●				
Affichage de la sonde d'évaporateur 3	dP4	●				
Affichage de la sonde d'évaporateur 4	dP5	●				
Version du software (en lecture seulement)	rEL	◆	◆	◆	◆	◆
Identification de la carte EEPROM	Ptb	◆	◆	◆	◆	◆
HORLOGE TEMPS REEL						
Démarrage du dégivrage les jours de travail	Ld1-Ld8		◆	◆	◆	◆
Démarrage du dégivrage les jours de vacances	Sd1-Sd8		◆	◆	◆	◆
Présence de la carte Horloge	CbP		◆	◆	◆	◆
Heure actuelle	Hur		◆	◆	◆	◆
Minute actuelle	Min		◆	◆	◆	◆
Jour actuel de la semaine	dAy		◆	◆	◆	◆
Sélection des vacances	hd1–hd3		◆	◆	◆	◆
Heure de départ du cycle d'Economie d'Energie pendant les jours de travail	ILE		◆	◆	◆	◆
Durée du cycle d'Economie d'Energie pendant les jours de travail	dLE		◆	◆	◆	◆
Heure de départ du cycle d'Economie d'Energie pendant les jours de vacances	ISE		◆	◆	◆	◆
Durée du cycle d'Economie d'Energie pendant les jours de vacances	dSE		◆	◆	◆	◆
Augmentation de température pendant le cycle d'Economie d'Energie	HES		◆	◆	◆	◆

● Présent ◆ Présent et protégé par un code d'accès