PARAMETRES

	CODE	XR10C	XR20C	XR30C	XR40C	XR60C	XR70C	XR72C	XR80C	XR10D	XR20D	XR30D	XR40D	XR60D	XR70D	XR80D
REGULATION																
Point de consigne	Set	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Différentiel	Hy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Limite basse du point de consigne	LS	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Limite haute du point de consigne	US	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Calibration sonde d'ambiance	Ot	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Présence sonde évaporateur	P2P				●	●	●	●					●	●	●	
Calibration sonde évaporateur	OE				◆	◆	◆	◆					◆	◆	◆	
Temporisation activation sorties au démarrage	OdS	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Anti-court cycle	AC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Temporisation 2ème compresseur	AC1							●								
Durée cycle continu	CCt		◆	◆	◆	◆	◆	◆			◆	◆	◆	◆	◆	
Durée compresseur ON en cas de défaut de sonde	Con	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Durée compresseur OFF en cas de défaut de sonde	COF	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Type d'action (Chaud/Froid)	CH	●	●	●						●	●	●				●
AFFICHAGE																
Unité de mesure température : Celsius ou Farenheit	CF	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Résolution (avec / sans point décimal)	rES	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Configuration afficheur	Lod				◆	◆	◆	◆					◆	◆	◆	
DEGIVRAGE																
Type de dégivrage	tdF				●	●	●	●					●	●	●	
Température fin de dégivrage	dtE				●	●	●	●					●	●	●	
Intervalle entre cycles de dégivrage	IdF		●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	
Durée (maxi) du dégivrage	MdF		●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	
Temporisation démarrage dégivrage	dSd				◆	◆	◆	◆					◆	◆	◆	
Affichage pendant le dégivrage	dFd		◆	◆	◆	◆	◆	◆			◆	◆	◆	◆	◆	
Temporisation maxi affichage après dégivrage	dAd		◆	◆	◆	◆	◆	◆			◆	◆	◆	◆	◆	
Durée drainage	Fdt				◆	◆	◆	◆					◆	◆	◆	
Premier dégivrage après mise sous tension	dPO				◆	◆	◆	◆					◆	◆	◆	
Temp. dégivrage après refroidissement rapide	dAF				◆	◆	◆	◆					◆	◆	◆	
VENTILATEURS																
Mode de fonctionnement des ventilateurs	Fnc					●	●	●						●	●	
Temporisation ventilateurs après dégivrage	Fnd					●	●	●						●	●	
Différentiel de temp. pour activation forcée des vent.	Fct					◆	◆	◆						◆	◆	
Température d'arrêt des ventilateurs	FSt					●	●	●						●	●	
CYCLE D'AGITATION																
Configuration de l'agitateur	AGc								◆							◆
Résolution du paramètre iAg (min/sec)	tiC								◆							◆
Intervalle entre les cycles d'agitation	iAG								●							●
Durée du cycle d'agitation	AGt								●							●
Agitation à la mise sous tension	APO								◆							◆
ALARMES																
Configuration alarmes : relatives/absolues	ALC	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Alarme température maxi	ALU	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alarme température mini	ALL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Temporisation alarme température	ALd	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	●	◆	◆	◆	◆	◆	◆	●
Temporisation alarme temp. à la mise sous tension	dAO	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Configuration sortie AUX	OA1			◆								◆				
Polarité relais alarme	AOP			◆			◆					◆			◆	
ENTREE DIGITALE et 2ème RELAIS																
Inhibition relais alarme	tbA			◆			◆					◆			◆	
Polarité entrée digitale	i1P	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
Configuration entrée digitale	i1F	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
Temporisation alarme entrée digitale	dId	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
Nombre d'activations switch pression	nPS	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	
Etat comp. et vent. en cas d'ouverture de porte	odC	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	
AUTRES																
Affichage 1ère sonde	dP1				◆	◆	◆	◆								
Affichage 2ème sonde	dP2				◆	◆	◆	◆								
Sélection sonde	Pbc	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Version software	rEL	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Identification carte EEPROM	Ptb	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

● Présent ◆ Présent et protégé par un code d'accès